

## Como faço para alterar Ramais IAX?

17/04/2026 01:41:53

[Imprimir artigo da FAQ](#)

<b>Categoria:</b>	InstantVoice::Ramais	<b>Votos:</b>	0
<b>Estado:</b>	público (todos)	<b>Resultado:</b>	0.00 %
<b>Idioma:</b>	pt_BR	<b>Última atualização:</b>	Sex 06 Mai 17:58:08 2016

### *Problema (público)*

### *Solução (público)*

- 1- No menu Telefonía, seleccionar a opção Ramais IAX. O Sistema apresentará a tela de ramais IAX.
- 2- Seleccionar a opção Editar. O Sistema apresentará a tela de alteração de ramais IAX.
- 3- Digite as mudanças desejadas.
- 4- Seleccionar Enviar. O Sistema apresentará a tela de ramais IAX já com a alteração no ramal IAX seleccionado.